

برای دیدن کانالوگ بی سیم تاکسی روی لینک زیر کلیک فرمائید:

<http://www.tlparker.co.nz/files/GM3689.pdf>

Signalling - 5 Tone, DTMF
Power Output - 25W
Option Board - Yes
Keypad - Yes
Display - Yes
Emergency Button - No
MilSpec - MIL-STD 810C, D & E
Weight (gm/kg) - 1.01Kg
Frequency - 136-162MHz, 146-174MHz, 403-440MHz, 438-470MHz, 465-495MHz, 490-527MHz
Channels - 100
Dimension (H X W X D) - 44mm x 169mm x 118mm
Signalling - 5 Tone, DTMF
Power Output - 25W
Option Board - Yes
Keypad - Yes
Display - Yes
Emergency Button - No
MilSpec - MIL-STD 810C, D & E
Weight (gm/kg) - 1.01Kg
Frequency - 136-162MHz, 146-174MHz, 403-440MHz, 438-470MHz, 465-495MHz, 490-527MHz
Channels - 100
Dimension (H X W X D) - 44mm x 169mm x 118mm

شرکتهایی که دارای مجوز بهره برداری از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی

باشند با در دست داشتن اصل مجوز می توانند به شرکت مراجعه و دستگاههای مربوطه با یکسال گارانتی و 5 سال خدمات پس از فروش دریافت نمایند.

سوالات متداول بهره برداران تاکسی بی سیم:

- 1- آیا حتما باید از آنتن هایگین استفاده کنم ؟ بله . گاهی مشاوران ناآگاه به شما گفته اند با استفاده از آنتن 3 دی بی نیز می توانید استفاده کنید. در صورت استفاده از آنتن با گین های پایین شما نمی توانید منطقه مورد نظر خود را پوشش دهید.
- 2- مجوز بهره برداری دارم ولی تعداد دستگاههایی که نیاز دارم بیشتر است آیا می توانم الان خرید کنم و بعدا به مجوزم اضافه کنم ؟ حیر اصلا نمی توانید چنین کاری انجام دهید.
- 3- سالهاست که ایستگاه تاکسی بی سیم دارم ولی جدیداً منطقه مورد نظرم را پوشش نمی دهد چه کنم؟ باید آنتن و کابل ها و کانکتورهای ایستگاه خود را بررسی کنید .